

Taksojen ryhmittely Semel-mittarissa 1.7.2018 alkaen

Käytettävien taksojen määrän kasvaessa olemme ryhmitelleet Semel-mittareiden näppäimet uudestaan palvelemaan uusia tarpeita.

Taksat on jaettu eri luokkiin, joista T1-painikkeen alla ovat tavallisessa taksikyydissä käytetyt taksat, T2-painikkeen alla ovat kelataksan ja T3 -painikkeen alla Lentokentän taksiasemilta lähtevien kyytien taksat.

Ainoa taksa, jonka paikka ei muutu on yleisin taksamme eli normaali ykköstaksa.

Se laitetaan edelleen päälle painamalla kerran T1 -painiketta.

- Paina kunkin taksaryhmän näppäintä kyllin monta kertaa saadaksesi haluttu taksa. Taksan nimi näkyy lisämaksunäytössä.
- Vahvasta valinta **E**-näppäimellä tai odota viisi sekuntia kunnes taksa käynnistyy itseksään.
- Vaihda ryhmää painamalla toisen ryhmän näppäintä viiden sekunnin sisällä.
- Palataksesi vapaa tilaan ilman taksavalintaa paina **↺** viiden sekunnin sisällä.
- KELA lisämaksut 330 + **E** avustus ja 331 + **E** porrasveto/paarit

Ryhmä 1: Taksi Helsinki -taksat

T1	1-2 H	1 – 2 Henkilöä
T1 T1	3-4 H	3- 4 Henkilöä
T1 T1 T1	5-6 H	5 – 6 Henkilöä
T1 T1 T1 T1	7-8 H	7 – 8 Henkilöä
T1 T1 T1 T1 T1	ODOTUS	Odotus

Ryhmä 2: KELA -taksat

T2	KEL1-4	KELA –taksa 1 – 4 Henkilöä
T2 T2	KEL5-8	KELA –taksa 5 – 8 Henkilöä/Paarit
T2 T2 T2	KELODO	KELA odotus
T2 T2 T2 T2	HOIVA	Taksi Helsinki Seniori

Ryhmä 3: Lentoaseman taksat

T3

LEN1-4

Lentoaseman taksa 1 – 4 Henkilöä

T3 T3

LEN5-8

Lentoaseman taksa 5 – 8 Henkilöä

T3 T3 T3

LENODO

Lentoaseman odotustaksa