

Taksavalinnan uusi ryhmittely MegTax -mittarissa




VAPAA		
TAKSAVALINTA		03-10-18 11:44 Aika 0:01 Matka 0,0 km Matk. 0 kpl HintakattoOFF
10	1 - 4 HENK.	   FI elisa SINETTI RIKKI #123
11	5 - 8 HENK.	
12	ODOTUS 1 - 4 HENK.	
13	ODOTUS 5 - 8 HENK.	
14	SEIS	
16	SOPIMUSAJO HENKILÖ	
20	KELA 1 - 4 HENK.	
21	KELA 5 - 8 H/PAARIT	
22	KELA ODOTUS	
23	KELA SEIS	
24	SENIORI	
30	LENTOAS. 1 - 4 HENK	
31	LENTOAS. 5 - 8 HENK	
32	LENTOAS. ODOTUS	
33	LENTOAS. SEIS	
40	TAVARAKULJETUS	
41	SOPIMUSAJO TAVARA	
42	ODOTUS 24%	
43	SEIS 24%	
50	SOPIMUSAJO. ALV 0%	

- Taksan valinnan nopeuttamiseksi ja selkeyttämiseksi taksat on ryhmitelty, niin että Taksi Helsingin omat henkilötaksat ovat numerolla 10-16, kela- ja senioritaksat numeroilla 20-24, lentoasemalta ajettavat taksat 30-33 ja tavarakuljetustaksat numeroilla 40-43.

Valitse taksa näin:




Taksi Helsingin henkilötaksat 10 – 16

- Paina **TAXA**
- Siirry nuolinäppäimillä haluamasi taksan kohdalle, tai näppäile taksan numero
- Paina **OK** käynnistääksesi taksa
- Käytössäsi on myös pikavalinnat yleisimmille taksoille **1-4H** tai **5-8H**. Pikavalinta on nopein tapa käynnistää taksa.

VAPAA				
TAKSAVALINTA		03-10-18 11:44 Aika 0:01 Matka 0,0 km Matk. 0 kpl HintakattoOFF		
10	1 - 4 HENK.	   FI elisa SINETTI RIKKI #123		
11	5 - 8 HENK.			
12	ODOTUS 1 - 4 HENK.			
13	ODOTUS 5 - 8 HENK.			
14	SEIS			
1-4H	5-8H	KELA	LENT	SOP

KELA -taksat 20 – 23 + SENIORI 24

- Paina **TAXA**.
- Valitse pikavalinta **KELA**
- Siirry nuolinäppäimillä haluamasi taksan kohdalle, tai näppäile taksan numero.
- Paina **OK** käynnistääksesi taksa

VAPAA				
TAKSAVALINTA		03-10-18 11:58 Aika 0:01 Matka 0,0 km Matk. 0 kpl HintakattoOFF		
20	KELA 1 - 4 HENK.	   FI elisa SINETTI RIKKI #123		
21	KELA 5 - 8 H/PAARIT			
22	KELA ODOTUS			
23	KELA SEIS			
24	SENIORI			
1-4H	5-8H	KELA	LENT	SOP

Lentoaseman taksat 30 – 33

- Paina **TAXA**
- Valitse pikavalinta **LENT**
- Siirry nuolinäppäimillä haluamasi taksan kohdalle, tai näppäile taksan numero.
- Paina **OK** käynnistääksesi taksa

VAPAA				
TAKSAVALINTA		03-10-18 11:59		
		Aika 0:01		
		Matka 0,0 km		
		Matk. 0 kpl		
		HintakattausOFF		
		PRN 35	TARI	DD3 EMV
		FI elisa		
		SINETTI AIKKI		
		123		
1-4H	5-8H	KELA	LENT	SOP

Tavarakuljetustaksat 40 – 43

- Paina **TAXA**
- Siirry nuolinäppäimillä haluamasi taksan kohdalle, tai näppäile taksan numero.
- Paina **OK** käynnistääksesi taksa

Sopimusajo ALV 0% -taksa 50

- Paina **TAXA**
- Siirry nuolinäppäimillä haluamasi taksan kohdalle, tai näppäile taksan numero.
- Paina **OK** käynnistääksesi taksa

VAPAA				
TAKSAVALINTA		03-10-18 12:00		
		Aika 0:02		
		Matka 0,0 km		
		Matk. 0 kpl		
		HintakattausOFF		
		PRN 35	TARI	DD3 EMV
		FI elisa		
		SINETTI AIKKI		
		123		
1-4H	5-8H	KELA	LENT	SOP

Taksan vaihtaminen kyydin aikana esim. henkilömäärän muuttuessa tehdään samalla tavalla kuin taksan valinta kyydin alkaessa.

Voit kuitenkin vaihtaa taksaa vain taksaryhmän sisällä. Esimerkiksi Kelakyydissä ei voi vaihtaa Taksi Helsingin henkilötaksaan, eikä päinvastoin.

Jos muistat ulkoa taksan numeron, voit syöttää sen heti TAXA-painikkeen painamisen jälkeen, käyttämättä KELA tai LENT -pikavalintaa. Voit myös painaa taksaryhmän numeroa ja valita sitten taksan nuolinäppäimillä. Esimerkiksi paina 4 ja nuoli alaspäin valitaksesi taksan 41 Sopimusajo tavara.